

PUSHCHAIR FOOTMUFF
KUSCHELIGER FUSSSACK IM DISNEY SIMBA DESIGN



**FÜR KINDERWAGEN, BUGGYS UND
FAHRRADANHÄNGER**

/

**KUSCHELIG WARMES FLEECE UND ZWEI-WEGE-
ZIPPER**

/

**PFLEGELEICHTES UND EINFACH ZU
HANDHABENDES DESIGN**



UNIVERSELLER FUSSSACK
FÜR KINDERWAGEN & FAHRRADANHÄNGER



UNIVERSELLER FUSSSACK IM
NIEDLICHEM SIMBA DESIGN

Ob im Buggy, Kinderwagen oder Fahrradanhänger, mit dem kuscheligen Fußsack ist dein Kind jederzeit im Warmen und eure Ausflüge machen noch mehr Spaß in Begleitung des Disney Charakters.

EINFACHES BEFESTIGEN AM
KINDERWAGEN

Den großzügig geschnittenen Fußsack kannst du leicht und sicher fixieren. Das durchdachte Design hat sieben Gurtschlitzte, die sich zum Befestigen mit unterschiedlich hohen 5-Punkt-Gurten eignen.



**EINFACHE
BEFESTIGUNG**
AM KINDERWAGEN



DURCH SIEBEN GURTSCHLITZE



ANTI-RUTSCH-PUNKTE
GEBEN SICHEREN
HALT

ANTI-RUTSCH-PUNKTE GEBEN
SICHEREN HALT

Für mehr Sicherheit während der Fahrt und damit nichts verrutscht, verfügt der Fußsack für Kinderwagen über Anti-Rutsch-Punkte auf der Rückseite.

WARM UND KUSCHELIG DANK FLEECE-INNENTEIL

Dein Baby fühlt sich im Fußsack rundum wohl, wenn du mit ihm in der kalten Jahreszeit unterwegs bist. Für mehr Schutz vor Kälte oder Zugluft ziehst du den oberen Teil wie eine Kapuze zusammen.



FÜR JEDES WETTER DIE RICHTIGE HÖHE



EXTRA KOMFORT FÜR DEIN KIND

Wenn es wärmer wird, kannst du das Vorderteil des Fußsacks per Reißverschluss ein Stück öffnen, nach unten klappen und dank der Knebelknöpfe sicher befestigen.

ZWEI-WEGE-ZIPPER ZUM LEICHTEN EINSTIEG

Öffnest du den Fußsack mit Zwei-Wege-Zipper teilweise oder komplett, kann dein Kind leicht ein- und aussteigen. Öffnest du den unteren Bereich, schauen schmutzige Schuhe heraus und er bleibt sauber.



**PFLEGELEICHTES
& ABWISCHBARES
FUSSTEIL**



**PFLEGELEICHTES, ABWISCHBARES
FUSSTEIL**

Du kannst den Fußbereich des hauck Winterfußsacks besonders leicht reinigen, indem du den Zwei-Wege-Zipper öffnest, denn im Inneren wurde ein pflegeleichter und leicht abwischbarer Stoff verwendet.

**PRAKTISCHES REINIGEN IN DER
WASCHMASCHINE**

Du kannst den Fußsack für Kinderwagen bei 40° einfach in der Waschmaschine reinigen, was ihn ideal für den Alltag mit Kind macht.

**PRAKTISCHES REINIGEN
IN DER WASCHMASCHINE**



**AUFBEWAHRUNGSTASCHE
FÜR BEQUEMEN
TRANSPORT**



**AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR
BEQUEMEN TRANSPORT**

Auf der Rückseite des Winter-Fußsacks für Kinderwagen befindet sich eine aufgesetzte Aufbewahrungstasche. In dieser kannst du den zusammengerollten Fußsack einfach transportieren.

PUSHCHAIR FOOTMUFF

KUSCHELIGER FUSSSACK IM DISNEY SIMBA DESIGN



Product Images



UNIVERSELLER FUSSSACK
FÜR KINDERWÄGEN & FAHRRADANHÄNGER



EINFACHE BEFESTIGUNG
AN KINDERWAGEN



DURCH BEIEN QUARTSCHLITZE



ANTI-RÜTTEL-PUNKTE
GEBEN SICHEREN
HALT



IDEAL FÜR DIE
KALTE
JAHRESZEIT

FÜR JEDES WETTER
DIE RICHTIGE HÖHE



ZWEIFACH-ZIPPER
ZUM LEICHTEN
EINSTIEG



**PFLEGELEICHTES
& ABWISCHBARES
FUSSTEIL**

PRAKTISCHES REINIGEN
IN DER WASCHMASCHINE



AUFBEWAHRUNGSTASCHE
**FÜR BEQUEMEN
TRANSPORT**



Lifestyle Images



hauck Pushchair Footmuff - Kuscherlicher Fusack im Disney Simba Design

Du bist auch in der kalten Jahreszeit gern mit deinem Kind drauen unterwegs? Dann ist der universelle Fusack im sen Simba Design genau das Richtige. Ob im Buggy, Kinderwagen oder Fahrradanhnger, mit dem kuscheligen Fusack ist dein Kind jederzeit im warmen und eure Ausflge machen noch mehr Spa in Begleitung des Disney Charakters. Dank der sieben Gurtschlitze kannst du den Fusack einfach mit dem 5-Punkt-Gurt befestigen, damit er nicht verrutscht und dein Kind jederzeit sicher angeschnallt ist. Die Anti-Rutsch-Punkte auf der Rckseite bieten zustzlichen Halt.

Kuscherlig, einfach handzuhaben und pflegeleicht

Dank weichem Fleece-Innenteil fhlt sich dein Kind rundum wohl. Fr extra Schutz vor Klte oder Zugluft kannst du den oberen Teil wie eine Kapuze zusammenziehen. Wenn es wrmer wird, lsst sich das Vorderteil per Reißverschluss ein Stck ffnen, nach unten klappen und dank der Knebelknpfe befestigen. ffnest du den Fusack mit Zwei-Wege-Zipper teilweise oder komplett, kann dein Kind leicht ein- und aussteigen. Der pflegeleichte Stoff im Fusbereich ist schnell abwischbar. Den Fusack kannst du bei 40° C in der Waschmaschine reinigen. Auf der Rckseite des Winter-Fusacks befindet sich eine aufgesetzte Aufbewahrungstasche, in der du den Fusack zusammengerollt einfach transportieren kannst.

Shipping

- Fusack

PUSHCHAIR FOOTMUFF
KUSCHELIGER FUSSSACK IM DISNEY SIMBA DESIGN



Product net weight 0,90 kg

Dimensions

Abmessungen aufgebaut 105 x 57 x 10 cm

Alters- und Gewichtsangabe 0 - 36 Monate