

For North & South America only.
Pour l'Amérique du Nord et du Sud uniquement.




CALL OR EMAIL US FIRST!
APPELEZ OU ENVOYEZ NOUS UN COURRIEL D'ABORD!

For help with assembly or product information:
Pour de l'aide avec l'assembly ou des informaions sur les produits:

www.hauck.de
www.hauckusa.com

BALANCE N RIDE

Balance bike | Laufrad
Draisienne | Bicileta de equilibrio sin pedales



hauck GmbH & Co. KG
Frohnlicher Str. 8
96242 Sonnefeld
Germany

phone: +49 (0)9562 9860
mail: info@hauck.de

hauck UK Ltd.
Ash Road South
Wrexham Industrial Estate
Wrexham, LL13 9UG, UK

phone: +44 (0)1978 664362
mail: info@hauckuk.com

hauck USA Inc.
2115 Rexford Road
Suite 420
Charlotte, NC 28211, USA


phone: +1 800 505 0950
mail: contact@hauckusa.com

WARNING:
CHOKING HAZARD — This package contains small parts which are for adult assembly only.

AVERTISSEMENT:
RISQUE DE SUFFOCATION — Ce paquet contient des petites pièces qui doivent être assemblées par des adultes uniquement.

2+

IM_Balance_N_Ride_240606_V3



EN WARNING:

- WARNING: Do not leave your child unattended when playing with the product.
- This product is designed to be played by 1 child, over 2 years, maximum load 20kg (44lb).
- WARNING: Small parts! Assembly must take place by an adult person only!
- WARNING: Prevent access to stairs, steps, inclined surfaces and water areas.
- WARNING: Do not use this to ride on public roads or railways!
- WARNING: Do not use the product if parts are broken or missing.
- WARNING: only use spare parts that have been supplied or approved by the manufacturer or its representative.
- Recommend the child to wear protective outfit, safety helmet and sturdy footwear to play with this product.
- Educate the child the correct use of this product, and warn them of all possible dangers.
- For safety reasons, please remove all packaging, wires, rubber bands, tags or other fastenings before handing this item to a child.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

CARE AND MAINTENANCE:

- Please check on a regular basis that the wheels, latches, connecting elements are properly functional.
- Do not expose the product to strong sunshine.
- After use in rain and snow, the wheels should be lubricated and dried to prevent rust
- Care for, clean and check this product regularly.
- Do not use accessory that is not approved by the manufacturer

Retain this address for future reference.

MADE IN CHINA

DE ACHTUNG:

- WARNING: Lassen Sie Ihr Kind während des Spielens mit diesem Produkt nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Produkt ist für 1 Kind über 2 Jahre geeignet, maximale Belastung 20kg (44lb).
- WARNING: Kleinteile! Die Montage ist ausschließlich von einem Erwachsenen vorzunehmen!
- WARNUNG: Verhindern Sie den Zugang zu Treppen, Stufen, abschüssigen Flächen sowie Wasserbereichen.
- WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Fahren auf öffentlichen Straßen oder Schienenwegen!
- WARNING: Verwenden Sie dieses Produkt nicht, falls Teile beschädigt sind oder fehlen.
- WARNUNG: Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller oder dessen Vertretung stammen oder genehmigt sind.
- Raten Sie Ihrem Kind, beim Spielen mit diesem Produkt Schutzkleidung, einen Sicherheitshelm und feste Schuhe zu tragen.
- Vermitteln Sie Ihrem Kind den ordnungsgemässen Umgang mit diesem Produkt und warnen Sie es vor unzulässigen möglichen Gefahren.
- Bitte entfernen Sie zu Sicherheitszwecken sämtliches Verpackungsmaterial, alle Kabel und Drähte, Gummibänder, Etiketten oder sonstigen Anhänger, ehe Sie diesen Artikel einem Kind geben.
- Das Spielzeug ist mit Vorsicht zu verwenden, da es Geschick erfordert, um Stürze und Kollisionen zu vermeiden, durch die sich Anwender oder Dritte verletzen könnten.

PFLEGE UND WARTUNG:

- Bitte überprüfen Sie die Räder, Verriegelungen und Verbindungselemente regelmäßig auf ordnungsgemäße Funktion.
 - Setzen Sie das Produkt keiner starken Sonneneinstrahlung aus. Nach Einsatz in Regen oder Schnee sollten die Räder zur Vermeidung von Rost geschmiert und getrocknet werden.
 - Fliegen, reinigen und überprüfen Sie dieses Produkt regelmäßig.
 - Verwenden Sie nur vom Hersteller genehmigte Zubehörteile.
- Bitte diese Adresse für mögliche Rückfragen aufbewahren.**
PRODUZIERT IN CHINA

FR ATTENTION:

- ATTENTION: Jouet à utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Ce produit est conçu pour être utilisé par un enfant de plus de 2 ans, charge maximale de 20kg (44lb).
- ATTENTION: Présence de petits éléments avant montage du produit. L'assemblage doit être fait uniquement par un adulte.
- WARNING: Prévenir l'accès aux escaliers, marches et grandes étendues d'eau.
- ATTENTION: Le produit ne convient pas pour une utilisation sur la voie publique.
- ATTENTION: Ne pas utiliser le produit si une pièce est manquante ou cassée.
- ATTENTION: Seul les pièces fournies ou approuvées par le fabricant peuvent être utilisées en cas de remplacement de pièces cassées.
- ATTENTION : le port du casque est recommandé.
- Avant utilisation de cet article, veuillez à ce que votre enfant sache se servir correctement de celui-ci notamment des freins.
- Pour des raisons de sécurité, enlever les emballages, fils, élastiques et étiquettes présents avec le produit avant son utilisation.
- Le jouet devra être utilisé avec prudence et habilité afin d'éviter des chutes ou des collisions pouvant entraîner des blessures à lui-même ou à autrui.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE:

- Vérifier régulièrement les roues et les autres éléments fonctionnels.
 - Ne pas exposer le produit à un soleil fort.
 - En cas d'utilisation sous la pluie, les roues doivent être séchées et lubrifiées afin d'éviter la rouille.
 - Entretenez et vérifiez régulièrement le produit.
 - Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas approuvés par le fabricant.
- Conservez cette adresse pour vous y référer en cas de besoin.**
FABRIQUÉ EN CHINE

ES ADVERTENCIA:

- Atención: No deje sin atención al niño, cuando juegue con el artículo.
- Este producto está diseñado para que juegue 1 niño mayor de 2 años, con una carga máxima de 20kg (44lb).
- Atención: Piezas pequeñas ¡¡.El montaje debe hacerlo una persona adulta solamente.
- Atención: Prevenir el acceso a escaleras, escalones, superficies inclinadas y áreas que tengan agua.

- Atención: No utilizarlo, para montar en vías públicas o líneas férreas ¡.
- Atención: No utilizar el artículo si tiene piezas rotas o se han perdido.
- Atención: Utilizar solo piezas de recambio que hayan sido suministradas o aprobadas por el fabricante o su representante.
- Se recomienda que el niño lleve puesto un equipo protector, casco de seguridad y un calzado sólido, para jugar con este artículo.
- Enseñe al niño el uso correcto de este artículo y adviértale de los peligros posibles.
- Por razones de seguridad, por favor quite todo el embalaje, alambres, cintas de goma, etiquetas yedemás ataduras, antes de dar este artículo al niño.
- El juguete se debe utilizar con cuidado porque se requiere habilidad para evitar caídas y posibles lesiones a los jugadores al usuario o terceras personas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

- Por favor compruebe con regularidad, que las ruedas, cierras y elementos de conexión, están en orden de funcionamiento.
 - No exponga el artículo a una fuerte luz solar.
 - Después de su utilización en tiempo de lluvia o nieve, las ruedas se deben engrasar y secar, para evitar su oxidación.
 - Cuide, limpie y controle esta artículo regularmente.
 - No utilizar accesorios no aprobados por el fabricante.
- Conservar esta información, para futuras referencias.**
FABRICADO EN CHINA

IT ATTENZIONE:

- ATTENZIONE: non lasciate il Vostro bambino senza la supervisione di un adulto quando gioca con l'articolo.
- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da 1 bambino di età superiore ai 2 anni, con un carico massimo di 20kg (44lb).
- ATTENZIONE: il montaggio dell'articolo prevede l'utilizzo di piccole parti per cui il montaggio deve essere fatto esclusivamente da una persona adulta.
- ATTENZIONE: Evitare che l'articolo venga utilizzato vicino a scale, gradini, discese o strade in pendenza o vicino all'acqua.
- ATTENZIONE: Non utilizzate il prodotto su strade pubbliche e binari del treno.
- ATTENZIONE: Non utilizzate il prodotto qualora parti dello stesso siano rotte o mancanti.
- ATTENZIONE: Utilizzate solamente parti di ricambio fornite o approvate dal costruttore o dal centrificomobile autorizzato.
- È consigliato che il bambino indossi protezioni adeguate quali il casco, scarpe chiuse per giocare con questo articolo.
- Insegnate al vostro bambino a utilizzare il prodotto in maniera corretta e sicura facendogli sempre presente quali sono i pericoli nei quali può incorrere.
- Per ragioni di sicurezza rimuovere tutti i componenti dell'imballo quali etichette, elastici e componenti per il fissaggio prima di dare il prodotto al vostro bambino.
- Il giocattolo è stato con prudenza in quanto è richiesto particolare abilità per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni dell'utilizzatore e di terzi.

CURA E MANUTENZIONE:

- Controllate regolarmente che le ruote, bulloni di serraggio e tutti gli elementi siano perfettamente funzionanti.
- Non esporre il giocattolo per lungo tempo alla luce del sole.
- Dopo l'uso dell'articolo in condizioni meteorologiche di nevicata o pioggia, le ruote devono essere asciugate e lubrificate per evitare la formazione di ruggine.
- La manutenzione e la pulizia e il controllo dei componenti dell'articolo deve essere fatta regolarmente.
- Non utilizzate accessori che non siano approvati dal costruttore.

Conservare questo indirizzo per referenze future.

FABBRICATO IN CINA

PT AVISO:

- ADVERTÊNCIA: não deixe o seu filho por vigiar quando ele brincar com este produto.
- Este produto foi concebido para ser utilizado por 1 criança, acima de 2 anos, carga máxima de 20kg (44lb).
- ADVERTÊNCIA: peças miúdas! A montagem deve ser efectuada exclusivamente por uma pessoa adulta!
- ADVERTÊNCIA: impeça o acesso a escadas, degraus, superfícies inclinadas e superfícies aquáticas.
- ADVERTÊNCIA: não utilize este produto para circular nas vias públicas nem em caminhos-de-fer.
- ADVERTÊNCIA: não utilize este produto se alguma peça estiver danificada ou faltar.
- ADVERTÊNCIA: utilize unicamente peças de reposição fornecidas directamente pelo fabricante ou seu representante ou por ele devidamente autorizadas.
- Aconselhe o seu filho a utilizar roupa de protecção, capacete e calçado sólido e fechado ao brincar com este produto.
- Explique ao seu filho o modo de manejar correctamente este produto e alerte-o para todos os perigos possíveis.
- Por motivos de segurança remova primeiro todos os materiais de embalagem, todos os cabos e arames, fitas elásticas, etiquetas e outros berloques antes de dar este artigo a uma criança.
- Tenha cuidado ao usar o brinquedo por ser necessária habilidade para evitar queda e colisões possíveis de ferir o utente ou terceiros.

CUIDADO E MANUTENÇÃO:

- Verifique as rodas, bloqueios e elementos de ligação regularmente quanto à sua função correcta.
 - Não exponha o produto à incidência de raios solares fortes.
 - Depois da utilização à chuva ou na neve, lubrifique e seque as rodas para evitar corrosão.
 - Cuide, limpe e verifique este produto regularmente.
 - Utilize unicamente acessórios aprovados pelo fabricante.
- Guarde este endereço para referência futura.**
FABRICADO NA CHINA

NL WAARSCHUWING:

- Laat uw kind nooit alleen terwijl het speelt met dit product
- Dit product is ontworpen om gebruikt te worden door 1 kind ouder dan 2 jaar, maximale belasting 20kg (44lb).
- Let op, kleine onderdelen aanwezig. Opbouwen van dit product moet door volwassen persoon gebeuren.
- Niet spelen in omgeving van trappen, schuin oplopende en aflopende hellingen, en water
- Gebruik dit speelgoed niet op openbare plaatsen of sportvelden
- Dit speelgoed niet gebruiken wanneer onderdelen gebroken en/of vermist zijn.
- Gebruik alleen reserveonderdelen welke geleverd en/of goedgekeurd zijn door de fabrikant en/of verkooppunt.
- Geadviseerd word om het kind te beschermen met beschermende kleding, helm en gedegen schoenen terwijl het speelt.
- Leer het kind, dit speelgoed correct te gebruiken. Waarschuw het kind voor alle mogelijke gevaren.
- Uit veiligheidsoverwegingen, verwijder alle verpakkingsmaterialen, draden, popsheets en alle andere zaken voordat u het product aan het kind geeft.
- Wees voorzichtig met dit speelgoed. Voorkom vallen en aanrakingen die verwondingen tot gevolg kan hebben. Het is niet aan te raden om te spelen op openbare plaatsen.

REINIGING EN ONDERHOUD:

- Regelmatig alle wielen, bewegende delen, verbindingselementen op functie controleren.
- Product niet blootstellen aan overmatige zon.
- Na gebruik in regen en/of sneeuw, wielen demonteer, schoon en droog maken en smeren om roest te voorkomen.
- Doe regelmatig schoonmaak, controleer en onderhoud van dit product.
- Gebruik geen accesor welke niet door de fabrikant is voorgeschreven.

Behoud dit adres voor toekomstige communicatie.

GEPRODUCEERD IN CHINA

DA ADVARSEL:

- ADVARSEL: Lad ikke dit barn være uden opsyn under legen med dette produkt.
- Dette produkt er beregnet til 1 barn over 2 år med en maksimal belastning på 20kg (44lb).
- ADVARSEL: Smådele! Monteringen må udelukkende foretages af en voksen!
- ADVARSEL: Sorg for, af forhindre adgangen til trapper, trin, skrå flader og vandarealer.
- ADVARSEL: Brug ikke dette produkt til kørsel på offentlige gader/veje eller skinner!
- ADVARSEL: Brug ikke dette produkt, hvis dele mangler eller er beskadiget.
- ADVARSEL: Brug kun reservedele, der stammer eller er godkendt fra producenten eller dennes repræsentanter.
- Sorg for om muligt for, at dit barn bruger beskyttelsesbeklædning, hjelm og fast skotøj når det leger med dette produkt.
- Vis dit barn, hvordan man bruger dette produkt rigtigt og advar det mod alle mulige farer.
- Fjern for en sikkerheds skyld alt indpakningsmateriale, alle kabler og tråde, gummibånd, etiketter eller andre hængeløkketter, inden du giver dit barn dette produkt.
- Legetøjet bruges omhyggeligt, da anvendelsen kræver behændigt, så at fald og sammenstød undgås og hverken brugeren eller trejdemand kommer til skade.

PLEIE OG VEDLIEGHOLDELSE:

- Kontroller regelmæssigt hjul, låseanordninger og forbindelseelementer for korrekt funktion.
- Udsæt ikke produktet for kraftigt sollys.
- Efter brug i regn eller sne bør hjulene tørres og smøres for at undgå rust.
- Rens, plej og kontroller produktet regelmæssigt.
- Brug kun af producenten anbefalet tilbehør.

Gem firmanavn og adresse.

FREMSTILLET I KINA

FI VAROITUS:

- VAROITUS: Älä jätä lasta yksin, kun hän leikkiä tällä tuotteella.
- Tämä tuote on suunniteltu yhden yli 2-vuotiaan lapsen leluksi, maksimipainoaja 20kg (44lb).
- VAROITUS: Pieniä osia! Asennuksen saa tehdä vain aikuinen!
- VAROITUS: Estä pääs rappuihin, portaisiin, vettäville pinnalle sekä vednre lähelle.
- VAROITUS: Älä oie tällä tuotteella julkisilla teillä tai kiskolle!
- VAROITUS: Älä käytä tätä tuotetta, jos siinä on viallisia tai puuttuvia osia.
- VAROITUS: Käytä vain varoasia, jotka ovat peräisin valmistajalta tai tämän edustajalta ja ovat hyväksyttyjä.
- Anna lapsellesi neuvo, että tämä käyttäjä tällä tuotteella leikkiessään suojaavia vaatteita, turvakypärää ja tukevia kenkiä.
- Opeta lastasi käsittelemään tätä tuotetta oikealla tavalla ja varoita kaikista mahdollisista vaurioista.
- Opista turvallisuusyistä kaikki pakkausmateriaalit, kaikki kaapelit ja johdot, kuminauhat, etiketit tai muut liipukkeet, ennen kuin annat tämän tuotteen lapselle.
- Leuln kanssa on toimittava varovasti. Kaatumiset ja törmäämiset, jotka voivat satuttaa käyttäjää ja kaluttaa osapuolta, ovat mahdollisia, jos lueua ei käsitellä taitavasti.

HOITO JA HUOLTO:

- Tarkasta pyörien, lukitusten ja liitosten kunnollinen toiminta säännöllisesti.
- Älä altista tuotetta voimakkaalle auringonpisteelle.
- Pyörät on sateessa tai lumessa käytön jälkeen voideltava ja kuivattava, jotta niihin ei muodostu ruostetta.
- Puhdista, hoida ja tarkasta tämä tuote säännöllisesti.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä varusteita.

Säilytä tiedot mahdollista myöhempää tarvetta varten.

VALMISTETTU KIINASSA

SV VARNING:

- WARNING: Låt inte barnet leka med denna produkt utan uppsikt.
- Denna produkt är designad för att spelas av 1 barn, över 2 år, maximal belastning 20kg (44lb).
- WARNING: Smådelar! Monteringen för utföras endast av en vuxen!
- ARNING: Förhindra åtkomst till trappor, branta ytor, höjdskilnader samt vattenområden.
- WARNING: Använd inte denna produkt på allmänna vägar eller järnvägar.
- ARNING: Använd inte denna produkt om delar är skadade eller saknas.
- ARNING: Använd endast reservdelar som kommer från eller är godkända av tillverkaren eller dennes representant.
- Id lek med denna produkt bör barnet bära skyddande kläder, en hjälm samt rejåla skor.
- Beakta för barnet hur man använder denna produkt korrekt, och varna barnet mot samtliga möjliga faror.
- Av säkerhetsskäl måste man allvägsna allt förpackningsmaterial, alla kablar och trådar, gummiband, etiketter eller andra dekaler, innan barnet får börja leka med artikeln.
- Leksaken ska hanteras med försiktighet, för att undvika att den faller ned eller kolliderar och på så sätt skadar användaren eller en tredje person.

VARD OCH SKÖTSEL:

- Kontrollera hjul, spårar och förbindningselement regelbundet med avseende på funktionen.
- Utsätt inte produkten för starkt sollys.
- Efter användning i regn eller snö bör man smörja och torka hjulen, så att inte rost uppstår.
- Rengör, underhåll och kontrollera denna produkt regelbundet.
- Använd endast tillbehör som är godkända av tillverkaren.

Spara firmanamn och adress.

TILLVERKAD I KINA

NO ADVARSEL:

- ADVARSEL: La aldri barnet ditt være alene når det leker med dette produktet.
- Dette produktet ble designet for å bli lekt med av ett barn, over 2 år, med en maksimum bruksvekt på 20kg (44lb).
- ADVARSEL: Små deler! Monteringen må kun gjennomføres av voksne!
- ADVARSEL: Tilgang til trapper, trin, bratte flater og vannområder må forhindres.
- ADVARSEL: Dette produktet må ikke brukes til å kjøre med på o entlige veier eller skinner!
- ADVARSEL: Produktet må ikke brukes hvis deler er skadet eller mangler.
- ADVARSEL: Bruk kun reservedeler som stammer fra produsenten eller representanter, eller deler som er godkjent av produsenten.
- Du bør oppfordre barnet ditt til å bruke beskyttelse ved lek med dette produktet, hjelm og fast skotøy.
- Vis barnet ditt riktig omgang med produktet og advar mot alle farer som er mulige.
- Av sikkerhetsmessige årsaker fjernes emballasjemateriell, alle kabler og ledninger, gummibånd, etiketter eller andre lapper for du gir barnet leketøyet.
- Bruk leketøyet forsiktig, det krever erfaring for å unngå styrt og kollisjoner, brukeren og andre kan skades.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD:

- Kontroller hjulene, låsene og forbindelseelementene regelmessig for at de virker riktig.
- Produktet må ikke settes for sterk solstråling.
- Etter bruk i regn eller sno må hjulene smøres og tørkes, slik at de ikke ruster.
- Renjenging, pleie og kontroll av dette produktet må utføres regelmessig.
- Bruk kun tilbehør som er godkjent av produsenten.

Ta vare på firmanavn og adresse.

PRODUisert I CHINA

PL OSTRZEŻENIE:

- OSTRZEŻENIE: Nie pozostawiajcie Państwo dziecka bez nadzoru podczas zabawy tym produktem.
- Ten produkt jest przeznaczony do zabawy dla 1 dziecka powyżej 2 lat, maksymalne obciążenie 20kg (44lb).
- OSTRZEŻENIE: Małe części! Montażu mogą dokonywać wyłącznie dorośli!
- OSTRZEŻENIE: Unikajcie Państwo dostępu do schodów, stopni, stromych powierzchni, jak również zbiorników wody.
- OSTRZEŻENIE: Nie używajcie Państwo produktu do jazdy na drogach publicznych lub szynach!
- OSTRZEŻENIE: Nie używajcie Państwo produktu w przypadku uszkodzenia lub braku części.
- OSTRZEŻENIE: Używajcie Państwo wyłącznie części zamiennych pochodzących od producenta lub jego przedstawiciela, lub posiadających ich zezwolenie.
- Doradźcie Państwo dziecku używania podczas zabawy ubrania ochronnego, hełmu i twardych butów.
- Zwróćcie Państwo uwagę dziecka na prawidłowy sposób użytkowania produktu i przestrzegajcie Państwo dziecka przed wszelkimi ewentualnie groźnymi niebezpieczeństwami.
- Ze względu na bezpieczeństwo prosimy Państwa o usunięcie wszelkich materiałów opakowaniowych, kabli i drutów, gumek, etykiet lub innych przywieszek, zanim pozwolą Państwo dziecku bawić się produktem.
- Zabawkę należy stosować ostrożnie, ponieważ wymaga zreczności w celu uniknięcia upadków i zranień, przy których istnieje ryzyko ponownego użytkownika lub osób trzecich.

- Prosimy Państwo o regularne sprawdzanie prawidłowości funkcjonowania kół, rygli i elementów łączących.
- Nie narażajcie Państwo produktu na intensywne działanie promieni słonecznych.
- Po użytkowaniu produktu podczas deszczu lub sniegu, w celu uniknięcia powstania rdzy należy nasmarować i wysuszyć koła.
- Regularnie pielęgnujcie, czyszcie i kontrolujcie Panstwo produkt.
- Używajcie Państwo wyłącznie wyposażenia dodatkowego posiadającego zezwolenie producenta.

Prosimy o przechowanie tego adresu dla ewentualnych zapytań.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

CZ VAROVNÉ UPOZORNĚNÍ:

- POZOR: Nenechávejte Vaše dítě hrát si s výrobkem bez dozoru.
- Tento výrobek je určen ke hře 1 dítěte staršího 2 let, maximální zatížení 20kg (44lb).
- POZOR: Drobné díly! Montáž smí provést pouze dospělý člověk!
- POZOR: Zabráněte přístupu ke schodům, schodištř, šikmým plochám a vodním plochám.
- POZOR: Nezapínejte výrobek, pokud má některé z jeho částí poškozené nebo na kolejkách!
- POZOR: Nepoužívejte výrobek, jestliže jsou nějaké díly na něm rozbité nebo jestliže chybějí.
- POZOR: Používejte pouze náhradní díly, které jsou dodávány a schváleny výrobcem nebo jeho zástupcem.
- Doporučujeme, aby dítě při hrání s tímto výrobkem mělo na sobě ochranné oblečení, příbhu a pevnou obuv.
- Vysvětlte dítěti správné používání výrobku a varujte ho před možnými riziky.
- Než předáte výrobek svému dítěti, odstraněte z bezpečnostních důvodů veškerý obal, dráty, gumčky, přívěšky a jiná upravnění.
- Hračku je třeba používat s opatrností, protože je k tomu potřebná určitá dovednost, aby se zabránilo pádům nebo kolizím, které by mohly vést ke zranění uživatele nebo třetích osob.

PEČE A UDRŽBA:

- Prosim, kontrolujte pravidelně, zda kola, uzávěry, spojovací prvky fungují správně.
- Nevystavujte výrobek silnému slunečnímu záření.
- Po používání v dešti a ve snehu by měla být kolečka osušena a namazána, aby se zabránilo korozi.
- O výrobek pečujte, čistete jej a kontrolujte pravidelně.
- Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo povoleno výrobcem.

Uchovávejte si tuto adresu pro případné dotazy v budoucnosti.

VYROBĚNO V ČINĚ

HU FIGYELMEZTETÉS:

- FIGYELMEZTETÉS: Gyermekét ne hagyja felügyelet nélkül, amíg az a termékkel játszik.
- Ezt a terméket úgy tervezték, hogy 1 gyermek játszasson vele, 2 éves kor felett, maximális terhelés 20kg (44lb).
- FIGYELMEZTETÉS: Apró részek! Az összeszerelést kizárólag felnőtt végezheti!
- FIGYELMEZTETÉS: Feltétlenül meg kell akadályozni a lépcsőkőzh, lépcsőfokokhoz, lejts felületekhez, valamint a vízi környezetekhez való hozzáférést.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a terméket köztutakon vagy sínpályákon való közlekedéshez!
- FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a terméket, ha alkotóelemei sérültek, vagy hiányoznak.
- FIGYELMEZTETÉS: Csak a gyártótól vagy képviselőjétől származó, vagy általuk engedélyezett pótkiegészítéseket alkalmazzon.
- Használja csak olyan termékekné, hogy viseljen védőruházatot, biztonsági sisakot és szilárd lábbelit, ha a termékkel játszik.
- Tanítsa meg gyermekét a termékkel való szabályos bánásmódrá és figyelmeztesse valamennyi lehetséges veszélyre.
- Kérjük, biztonsági okokból távolítsa el minden csomagolóeszközt, minden kábelt és drótot, gumipántot, matricát vagy egyéb cédulát, mielőtt a terméket egy gyermek kezébe adja.
- A játékszer használatát megelőzően tisztáznia, mivel ügyességi igényey, hogy elkerüljük az elesést és az ésszelkülést, mely által a játék felhasználója vagy egy harmadik személy megsérülhet.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS:

- Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a kerekek, reteszelések és összekötő elemek szabályszerű működését.
- Ne tegye ki a terméket erős napsugárzásnak.
- Esőben vagy hóban történő használat után a kerekeket a rozsdá megakadályozása érdekében kenni kell és meg kell szárítani.
- Doe regisztra-schoonmaak, controleer en onderhoud van dit merktem.
- Csak a gyártó által engedélyezett tartozékokat használja.

Kérjük a címét későbbi kérdések esetére megőrizni.

GYÁRTVA KINÁBAN

SK VAROVNÉ UPOZORNENIE:

- UPOZORNENIE: Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom bez dozoru.
- Tento výrobok je navrhnutý tak, aby sa s nim hralo 1 dieťa staršie ako 2 roky, maximálne zaťaženie 20kg (44lb).
- UPOZORNENIE: Obsahuje malé časti! Montáž smie vykonávať len dospelá osoba!
- UPOZORNENIE: Zabráňte prístupu na schody, schodisko, šikmé a vodné plochy.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte na jazdenie po verejných komunikáciách alebo kolajniciach!
- UPOZORNENIE: Nezapínejte výrobok, ak je niektorá časť zlomená alebo chýba.
- UPOZORNENIE: Používajte len náhradné diely, ktoré boli dodané alebo schválené výrobcom alebo jeho zástupcom.
- Odporúča sa, aby dieťa pri hrani s týmto výrobkom nosilo ochranný odev, príbhu a pevnú obuv.
- Naučte dieťa správne používať tento výrobok a varujte ho pred možným nebezpečenstvom.
- Pred tým, ako dáte výrobok dieťaťu, odstráňte z bezpečnostných dôvodov všetky obaly, dróty, gumičky, štičky alebo iné prípravenia.

- Hračku používaťe opatrne. Jej používanie si vyžaduje istú obratnosť, aby sa zabránilo pádom alebo zraneniam. Pravidelne kontrolujte, či kolesá, uzávery, spojovacie prvky fungujú správne.
- Nevystavujte výrobok silnému slnečnému žiareniu.
- Po použití v daždi a snehu kolesá namažte a nechajte vyschnúť, aby ste zabránili ich hrdzaveniu.
- Tento výrobok pravidelne ošetrujte, čistite a kontrolujte.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo schválené výrobcom.

Odložte si túto adresu pre prípad ďalších otázok.

VYROBĚNÉ V ČINĚ

SL OPOZORILO:

- POZOR: Svojega otroka ne pustite, da bi se z izdelkom igral brez nadzora.
- Ta izdelek je zasnovan za igrlo 1 otroka, starejšega od 2 let, največja obremenitev 20kg (44lb).
- POZOR: Majhni deli! Montažo sme izvesti le odrasla oseba!
- POZOR: Preprecite dostop do stopnic, stopnišča, naklonov in področij z vodo.
- POZOR: Vožnja z izdelkom po javnih cestah ali železniških tirih ni dovoljena!
- POZOR: Izdelka ne uporabljajte, če so njegovi deli uničeni ali manjkajo.
- POZOR: Uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih je dobavil ali dovolil proizvajalec ali njegov zastopnik.
- Priporočujemo, da ob otroku pri igri s tem izdelkom nosi zaščitna oblačila, čelado in robustne čevlje.
- Otroku pokazite pravno izdelka in ga opozorite pred morebitnim tveganji.
- Iz varnostnih razlogov odstranite vse embalaže, žice, gumijaste trakove, etikete in druge vrste pritrditev, turden izdelke izročite otroku.
- Igračo je treba uporabljati previdno, saj je za preprečevanje padcev ali trkov potrebno nekaj spretnosti, da ne pride do telesnih poškodb uporabnika izdelka ali drugih oseb.

NEGA IN VZDRŽEVANJE:

- Redno preverjajte, ali kolesa, zapori, spojevalni elementi delujejo pravilno.
- Izdelka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.
- Po uporabi na dežju in snegu je treba kolesa premazati in posušiti, da preprecite nastajanje rje.
- Izdelek redno negujte, čistite in preverjajte.
- Ne uporabljajte delov pribora, ki jih proizvajalec ni odobril.

Nezlovo shranite za morebitna poznejša vprašanja.

IZDELANO NA KITAJSKEM

HR UPOZORENIE:

- PAŽNIA: Ne dopuštite svom djetetu igranje s proizvodom bez nadzora.
- Ovaj proizvod je namijenjen igranju 1 djeteta, starijeg od 2 godine, maksimalne nosivosti 20kg (44lbs).
- PAŽNIA: Sitni dijelovi! Samo odrasla osoba smije montirati igračku.
- PAŽNIA: Sprejicit pristup povišenjima, stubama, kosinama i područjima s vodom.
- PAŽNIA: Ne vozite s time po javnim ulicama ili tračnicama.
- PAŽNIA: Ne koristite proizvod ako su dijelovi potrgani ili nedostaju.
- PAŽNIA: Koristite samo rezervne dijelove koje je isporučilo ili odobrio proizvođač i njegov predstavnik.
- Preporučuje se da dijete kod igranja ovim proizvodom nosi zaštitnu odjeću, kacigu i čvrste cipele.
- Poučite dijete kako ispravno koristiti proizvod i upozorite ga na moguće opasnosti.
- Iz sigurnosnih razloga uklonite svu ambalažu, žice, gumene trake, privjeske ili ostale pričvršćivače prije nego proizvod predate djetetu.
- Igračku se mora koristiti s oprezom, jer je potrebna spretnost kako bi se izbjegli padovi ili sudari koji mogu dovesti do ozljeda korisnika ili trećih osoba.

NEGA I ODRŽAVANJE: