

PUSHCHAIR FOOTMUFF WINTER
KUSCHELIGER FUSSSACK FÜR KINDER



UNIVERSELLER FUSSSACK FÜR KINDERWAGEN

/

**HOHER KOMFORT DANK HOCHWERTIGER
MATERIALIEN**

/

**PFLEGELEICHTES UND EINFACH ZU
HANDHABENDES DESIGN**



UNIVERSALER FUSSSACK
FÜR KINDERWAGEN & FAHRRADANHÄNGER



KINDERWAGEN FUSSSACK
UNIVERSELL VERWENDBAR

Ob als Fußsack im Buggy, Kinderwagen oder Fahrradanhänger - diesen Fußsack kannst du universell verwenden und machst so euren Alltag noch flexibler.

**EINFACHES BEFESTIGEN AM
KINDERWAGEN**

Den großzügig geschnittenen Fußsack kannst du leicht und sicher fixieren. Das durchdachte Design hat sieben Gurtschlitz, die sich zum Befestigen mit unterschiedlich hohen 5-Punkt-Gurten eignen.



**EINFACHE
BEFESTIGUNG**
AM KINDERWAGEN



DURCH SIEBEN GURTSCHLITZE



**ANTI-RUTSCH-PUNKTE GEBEN
SICHEREN HALT**

Für mehr Sicherheit während der Fahrt und damit nichts verrutscht, verfügt der Fußsack für Kinderwagen über Anti-Rutsch-Punkte auf der Rückseite.

WARM UND KUSCHELIG DANK FLEECE-INNENTEIL

Dein Baby fühlt sich im Fußsack rundum wohl, wenn du mit ihm in der kalten Jahreszeit unterwegs bist. Für mehr Schutz vor Kälte oder Zugluft ziehst du den oberen Teil wie eine Kapuze zusammen.



FÜR JEDES WETTER DIE RICHTIGE HÖHE



EXTRA KOMFORT FÜR DEIN KIND

Wenn es wärmer wird, kannst du das Vorderteil des Fußsacks per Reißverschluss ein Stück öffnen, nach unten klappen und dank der Knebelknöpfe sicher befestigen.

ZWEI-WEGE-ZIPPER ZUM LEICHTEN EINSTIEG

Öffnest du den Fußsack mit Zwei-Wege-Zipper teilweise oder komplett, kann dein Kind leicht ein- und aussteigen. Öffnest du den unteren Bereich, schauen schmutzige Schuhe heraus und er bleibt sauber.



**PFLEGELEICHTES
& ABWISCHBARES
FUSSTEIL**



**PFLEGELEICHTES, ABWISCHBARES
FUSSTEIL**

Du kannst den Fußbereich des hauck Winterfußsacks besonders leicht reinigen, indem du den Zwei-Wege-Zipper öffnest, denn im Inneren wurde ein pflegeleichter und leicht abwischbarer Stoff verwendet.

**PRAKTISCHES REINIGEN IN DER
WASCHMASCHINE**

Du kannst den Fußsack für Kinderwagen bei 40° einfach in der Waschmaschine reinigen, was ihn ideal für den Alltag mit Kind macht.

**PRAKTISCHES REINIGEN
IN DER WASCHMASCHINE**



**AUFBEWAHRUNGSTASCHE
FÜR BEQUEMEN
TRANSPORT**



**AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR
BEQUEMEN TRANSPORT**

Auf der Rückseite des Winter-Fußsacks für Kinderwagen befindet sich eine aufgesetzte Aufbewahrungstasche. In dieser kannst du den zusammengerollten Fußsack einfach transportieren.

PUSHCHAIR FOOTMUFF WINTER

KUSCHELIGER FUSSSACK FÜR KINDER



Product Images



UNIVERSALER FUSSSACK
FÜR KINDERWÄGEN & FAHRRADANHÄNGER




FÜR JEDES WETTER
DIE RICHTIGE HÖHE



**AUFBEWAHRUNGSTASCHE
FÜR BEQUEMEN
TRANSPORT**



Lifestyle Images



Pushchair Footmuff Winter - Kuscheziger Fußsack für Kinder

Du bist auch in der kalten Jahreszeit gern mit deinem Kind draußen unterwegs? Dann ist der universelle Fußsack für Kinderwagen und Fahrradanhänger genau richtig. Ob als Fußsack im Buggy, im Kinderwagen oder Anhänger - diesen Fußsack kannst du universell verwenden und machst so euren Alltag noch flexibler. Du befestigst den großzügig geschnittenen Fußsack einfach und sicher dank des durchdachten Designs mit über sieben Gurtschlitz, die sich für unterschiedlich hohe 5-Punkt-Gurte eignen. Für mehr Sicherheit und damit nichts verrutscht, hat der Winterfußsack für Kinderwagen Anti-Rutsch-Punkte auf der Rückseite.

Hoher Komfort für dein Kind dank Fleece-Innenteil und praktischem Zwei-Wege-Zipper

Dein Baby fühlt sich im Fußsack rundum wohl, denn das Fleece-Innenteil hält dein Baby warm und kuschelig. Für mehr Schutz vor Kälte oder Zugluft ziehst du den oberen Teil wie eine Kapuze zusammen. Wenn es wärmer wird, kannst du das Vorderteil des Fußsacks per Reißverschluss ein Stück öffnen, nach unten klappen und dank der Knebelknöpfe sicher befestigen. Öffnest du den Fußsack mit Zwei-Wege-Zipper teilweise oder komplett, kann dein Kind leicht ein- und aussteigen. Öffnest du den unteren Bereich, schauen schmutzige Schuhe heraus und der Fußsack bleibt sauber.

Kinderwagen Fußsack ist leicht zu pflegen und zu handhaben

Du kannst den Fußbereich des hauck Fußsacks besonders leicht reinigen, indem du den Zwei-Wege-Zipper öffnest, denn im Inneren wurde ein pflegeleichter, abwischbarer Stoff verwendet. Oder du reinigst den Fußsack einfach bei 40° in der Waschmaschine. Auf der Rückseite des Winter-Fußsacks befindet sich eine aufgesetzte Aufbewahrungstasche. In dieser kannst du den Fußsack zusammengerollt einfach transportieren.

Shipping

- Fußsack

PUSHCHAIR FOOTMUFF WINTER
KUSCHELIGER FUSSSACK FÜR KINDER



Product net weight 0,90 kg

Dimensions

Abmessungen aufgebaut 105 x 57 x 10 cm

Alters- und Gewichtsangabe 0 - 36 Monate