

**PUSHCHAIR FOOTMUFF WINTER**  
KUSCHELIGER FUSSSACK FÜR KINDER



**UNIVERSELLER FUSSSACK FÜR KINDERWAGEN**

/

**HOHER KOMFORT DANK HOCHWERTIGER  
MATERIALIEN**

/

**PFLEGELEICHTES UND EINFACH ZU  
HANDHABENDES DESIGN**



KINDERWAGEN FUSSSACK  
**UNIVERSELL VERWENDBAR**



KINDERWAGEN FUSSSACK  
UNIVERSELL VERWENDBAR

Ob als Fußsack im Buggy, Kinderwagen oder Fahrradanhänger - diesen Fußsack kannst du universell verwenden und machst so euren Alltag noch flexibler.

EINFACHES BEFESTIGEN AM  
KINDERWAGEN

Den großzügig geschnittenen Fußsack kannst du leicht und sicher fixieren. Das durchdachte Design hat sieben Gurtschlitzte, die sich zum Befestigen mit unterschiedlich hohen 5-Punkt-Gurten eignen.



**EINFACHE  
BEFESTIGUNG**  
AM KINDERWAGEN



DURCH SIEBEN GURTSCHLITZE



ANTI-RUTSCH-PUNKTE GEBEN  
SICHEREN HALT

Für mehr Sicherheit während der Fahrt und damit nichts verrutscht, verfügt der Fußsack für Kinderwagen über Anti-Rutsch-Punkte auf der Rückseite.

## WARM UND KUSCHELIG DANK FLEECE-INNENTEIL

Dein Baby fühlt sich im Fußsack rundum wohl, wenn du mit ihm in der kalten Jahreszeit unterwegs bist. Für mehr Schutz vor Kälte oder Zugluft ziehst du den oberen Teil wie eine Kapuze zusammen.



## FÜR JEDES WETTER DIE RICHTIGE HÖHE



## EXTRA KOMFORT FÜR DEIN KIND

Wenn es wärmer wird, kannst du das Vorderteil des Fußsacks per Reißverschluss ein Stück öffnen, nach unten klappen und dank der Knebelknöpfe sicher befestigen.

## ZWEI-WEGE-ZIPPER ZUM LEICHTEN EINSTIEG

Öffnest du den Fußsack mit Zwei-Wege-Zipper teilweise oder komplett, kann dein Kind leicht ein- und aussteigen. Öffnest du den unteren Bereich, schauen schmutzige Schuhe heraus und er bleibt sauber.



**PFLEGELEICHTES  
& ABWISCHBARES  
FUSSTEIL**



**PFLEGELEICHTES, ABWISCHBARES  
FUSSTEIL**

Du kannst den Fußbereich des hauck Winterfußsacks besonders leicht reinigen, indem du den Zwei-Wege-Zipper öffnest, denn im Inneren wurde ein pflegeleichter und leicht abwischbarer Stoff verwendet.

**PRAKTISCHES REINIGEN IN DER  
WASCHMASCHINE**

Du kannst den Fußsack für Kinderwagen bei 40° einfach in der Waschmaschine reinigen, was ihn ideal für den Alltag mit Kind macht.

**PRAKTISCHES REINIGEN  
IN DER WASCHMASCHINE**



**AUFBEWAHRUNGSTASCHE  
FÜR BEQUEMEN  
TRANSPORT**



**AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR  
BEQUEMEN TRANSPORT**

Auf der Rückseite des Winter-Fußsacks für Kinderwagen befindet sich eine aufgesetzte Aufbewahrungstasche. In dieser kannst du den zusammengerollten Fußsack einfach transportieren.

# PUSHCHAIR FOOTMUFF WINTER

## KUSCHELIGER FUSSSACK FÜR KINDER



### Product Images



**AUFBEWAHRUNGSTASCHE FÜR BEQUEMEN TRANSPORT**



### Lifestyle Images



### **Pushchair Footmuff Winter - Kuscheziger Fußsack für Kinder**

Du bist auch in der kalten Jahreszeit gern mit deinem Kind draußen unterwegs? Dann ist der universelle Fußsack für Kinderwagen und Fahrradanhänger genau richtig. Ob als Fußsack im Buggy, im Kinderwagen oder Anhänger - diesen Fußsack kannst du universell verwenden und machst so euren Alltag noch flexibler. Du befestigst den großzügig geschnittenen Fußsack einfach und sicher dank des durchdachten Designs mit über sieben Gurtschlitz, die sich für unterschiedlich hohe 5-Punkt-Gurte eignen. Für mehr Sicherheit und damit nichts verrutscht, hat der Winterfußsack für Kinderwagen Anti-Rutsch-Punkte auf der Rückseite.

### **Hoher Komfort für dein Kind dank Fleece-Innenteil und praktischem Zwei-Wege-Zipper**

Dein Baby fühlt sich im Fußsack rundum wohl, denn das Fleece-Innenteil hält dein Baby warm und kuschelig. Für mehr Schutz vor Kälte oder Zugluft ziehst du den oberen Teil wie eine Kapuze zusammen. Wenn es wärmer wird, kannst du das Vorderteil des Fußsacks per Reißverschluss ein Stück öffnen, nach unten klappen und dank der Knebelknöpfe sicher befestigen. Öffnest du den Fußsack mit Zwei-Wege-Zipper teilweise oder komplett, kann dein Kind leicht ein- und aussteigen. Öffnest du den unteren Bereich, schauen schmutzige Schuhe heraus und der Fußsack bleibt sauber.

### **Kinderwagen Fußsack ist leicht zu pflegen und zu handhaben**

Du kannst den Fußbereich des hauck Fußsacks besonders leicht reinigen, indem du den Zwei-Wege-Zipper öffnest, denn im Inneren wurde ein pflegeleichter, abwischbarer Stoff verwendet. Oder du reinigst den Fußsack einfach bei 40° in der Waschmaschine. Auf der Rückseite des Winter-Fußsacks befindet sich eine aufgesetzte Aufbewahrungstasche. In dieser kannst du den Fußsack zusammengerollt einfach transportieren.

## **Shipping**

- Fußsack

PUSHCHAIR FOOTMUFF WINTER  
KUSCHELIGER FUSSSACK FÜR KINDER



**Product net weight** 0,90 kg

**Dimensions**

**Abmessungen aufgebaut** 105 x 57 x 10 cm

**Alters- und Gewichtsangabe** 0 - 36 Monate