

PUSHCHAIR HANDMUFF
DER KUSCHELIGE HANDWÄRMER MIT HANDYTASCHE



**JEDERZEIT SCHNELL BEIDE HÄNDE FREI FÜR DEIN
KIND**

/

**HANDY EINFACH NUTZBAR DANK TASCHE MIT
TOUCHSCREEN**

/

**ZUVERLÄSSIG WARME HÄNDE BEI SCHNEE, REGEN
UND WIND**



**JEDERZEIT SCHNELL
BEIDE HÄNDE FREI**
FÜR DEIN KIND



JEDERZEIT SCHNELL BEIDE HÄNDE
FREI FÜR DEIN KIND

Der Handwärmer ersetzt das An- und Ausziehen von Handschuhen. So hast du deine Hände jederzeit schnell frei für dein Kind, z.B. wenn der Schnuller aus dem Buggy fällt.

HANDY NUTZBAR DANK
DURCHSICHTIGEM TOUCHSCREEN

In der Tasche mit durchsichtigem Fenster und Touchscreen hast du dein Handy jederzeit im Blick und kannst es nutzen, ohne die Tasche zu öffnen. Dank Klettverschluss ist dein Handy sicher verstaut.



WARME HÄNDE AN KALTEN WINTER-
UND REGENTAGEN

Deine Hände bleiben bei Spaziergängen in der Übergangszeit oder im Winter warm und trocken dank dem wind- und wasserabweisendem Außenbezug.

WEICHES HANDGEFÜHL DANK KUSCHELIGEM TEDDY-FLEECE

Das kuschelige Innenfutter hält deine Hände und Handgelenke auch an sehr frostigen Wintertagen angenehm warm und fühlt sich weich an.



EINFACH ZU BEFESTIGEN MIT DRUCKKNÖPFEN

Den Handwärmer kannst du seitlich und mittig mit Druckknöpfen schnell und einfach am Griff deines Kinderwagens oder Buggys befestigen und abnehmen.

LEICHT ZU REINIGEN BEI 40° C IN DER WASCHMASCHINE

Der Handwärmer ist bei 40° C in der Waschmaschine waschbar und dank des hochwertigen Materials lange Zeit nutzbar.

LEICHT ZU REINIGEN IN DER WASCHMASCHINE



UNIVERSELL

PASSEND FÜR KINDERWAGEN & BUGGYS



UNIVERSELL PASSEND FÜR
KINDERWAGEN UND BUGGYS

Der Handwärmer eignet sich für die meisten Kinderwagen und Buggys mit durchgängigem Schiebegriff.

PUSHCHAIR HANDMUFF

DER KUSCHELIGE HANDWÄRMER MIT HANDYTASCHE



Product Images



JEDERZEIT SCHNELL
BEIDE HÄNDE FREI
FÜR DEIN KIND




LEICHT ZU REINIGEN
IN DER WASCHMASCHINE



UNIVERSELL
PASSEND FÜR KINDERWAGEN & BUGGYS



Lifestyle Images



Pushchair Handmuff - Der kuschelige Handwärmer mit Handytasche

Jederzeit schnell beide Hände frei für dein Kind und Handy einfach nutzbar dank Touchscreen-Tasche

Der Handwärmer für Kinderwagen ersetzt das An- und Ausziehen von Handschuhen. So hast du deine Hände jederzeit schnell frei für dein Kind, z.B. wenn der Schnuller aus dem Buggy fällt. In der Tasche mit durchsichtigem Fenster und Touchscreen hast du dein Handy jederzeit im Blick und kannst es nutzen, ohne die Tasche zu öffnen. Dank Klettverschluss ist dein Handy sicher verstaut.

Zuverlässig warme Hände bei Schnee, Regen und Wind

Deine Hände bleiben im Handmuff bei Spaziergängen in der Übergangszeit oder im Winter warm und trocken dank dem wind- & wasserabweisendem Außenbezug. Das kuschelige Teddy-Fleece-Innenfutter hält deine Hände und Handgelenke auch an sehr frostigen Wintertagen angenehm warm und fühlt sich weich an.

Einfach zu befestigen, leicht zu reinigen und universell passend für Kinderwagen und Buggys

Die Kinderwagenhandschuhe kannst du seitlich und mittig mit Druckknöpfen schnell und einfach am Griff deines Kinderwagens oder Buggys befestigen und abnehmen. Der Handwärmer ist bei 40° C in der Waschmaschine waschbar und dank des hochwertigen Materials lange Zeit nutzbar. Der Handwärmer eignet sich für die meisten Kinderwagen und Buggys mit durchgängigem Schiebegriff.

Shipping

- Handwärmer

PUSHCHAIR HANDMUFF
DER KUSCHELIGE HANDWÄRMER MIT HANDYTASCHE



Product net weight 0,32 kg

Dimensions

Abmessungen aufgebaut 57 x 34 x 4 cm