PUSHCHAIR BAG

PRAKTISCHER KINDERWAGEN-ORGANIZER IM DISNEY LOOK

BABYSACHEN BEIM SPAZIERENGEHEN SCHNELL ZUR HAND

/

HÄNDE FREI FÜR DEIN BABY DANK BEFESTIGUNG AM BUGGY

/

LIEBEVOLLE SIMBA DETAILS FÜR DISNEY-FANS

PUSHCHAIR BAG

PRAKTISCHER KINDERWAGEN-ORGANIZER IM DISNEY LOOK

PRAKTISCHER DISNEY-BEGLEITER FÜR UNTERWEGS

Mit dieser Tasche hast du beim Spazierengehen die wichtigsten Babysachen direkt an deinem Kinderwagen oder Buggy zur Hand und in Begleitung von Simba machen eure Ausflüge noch mehr Spaß.

ALLES GRIFFBEREIT DANK CLEVERER AUFTEILUNG

Der Organizer hat zwei Halter für Flaschen, die du zur Platzgewinnung eindrücken kannst, eine Reißverschlusstasche innen für Schlüssel, praktische Netztaschen und eine Tasche mit Druckknopf außen.

LEICHT ZUGÄNGLICH DANK PRAKTISCHEM VERSCHLUSS

Dank der extra breiten und formstabilen Lasche ist deine Kinderwagentasche gut verschlossen. Gleichzeitig kommst du jederzeit - ohne die Tasche zu öffnen - an deine Getränke.

PUSHCHAIR BAG

PRAKTISCHER KINDERWAGEN-ORGANIZER IM DISNEY LOOK

EINFACHE BEFESTIGUNG AM KINDERWAGEN ODER BUGGY

Mit den verstellbaren Klettverschlüssen hast du die Tasche schnell und einfach an deinem Kinderwagen oder Buggy befestigt und jederzeit die Hände frei, um dein Baby zu tragen oder zu halten.

STRAPAZIERFÄHIGES MATERIAL FÜR JAHRELANGE NUTZUNG

Die Kinderwagentasche ist sowohl innen als auch außen leicht abwischbar. So behält sie für viele Jahre einen gepflegten und stylischen Look.

PUSHCHAIR BAG

PRAKTISCHER KINDERWAGEN-ORGANIZER IM DISNEY LOOK

Product Images

Lifestyle Images

PUSHCHAIR BAG

PRAKTISCHER KINDERWAGEN-ORGANIZER IM DISNEY LOOK

Pushchair Bag - Praktischer Kinderwagen-Organizer im Disney Look

Babysachen unterwegs schnell zur Hand dank cleverer Aufteilung

Mit dieser Tasche hast du beim Spazierengehen oder Einkaufen die wichtigsten Babysachen direkt an deinem Kinderwagen oder Buggy zur Hand und in Begleitung von Simba machen eure Ausflüge noch mehr Spaß. Der Organizer hat zwei Halter für Flaschen, die du zur Platzgewinnung eindrücken kannst, eine Reißverschlusstasche innen für Schlüssel, praktische Netztaschen und eine Tasche mit Druckknopf außen. Dank der extra breiten und formstabilen Lasche ist deine Kinderwagentasche gut verschlossen. Gleichzeitig kommst du jederzeit - ohne die Tasche zu öffnen - an deine Getränke.

Einfache Befestigung am Kinderwagen oder Buggy

Mit den verstellbaren Klettverschlüssen hast du die Tasche schnell und einfach an deinem Kinderwagen oder Buggy befestigt und jederzeit die Hände frei, um dein Baby zu tragen oder zu halten.

Strapazierfähiges und pflegeleichtes Material

Die Kinderwagentasche ist sowohl innen als auch außen leicht abwischbar. So behält sie für viele Jahre einen gepflegten und stylischen Look.

Shipping

- Kinderwagen Organizer

PUSHCHAIR BAG

PRAKTISCHER KINDERWAGEN-ORGANIZER IM DISNEY LOOK

Product net weight	0,20 kg

Dimensions

Abmessungen aufgebaut	35 x 10 x 22 cm