CARRY N PLAY

BOLSA, SACO Y MANTA DE JUEGO 3 EN 1

MULTIFUNCIÓN DESDE EL NACIMIENTO HASTA LA ESCUELA

/

FÁCIL Y SEGURA DE SUJETAR EN LA SILLA DE PASEO

/

CON INTERIOR DE ALGODÓN O MULLIDO FORRO POLAR

BOLSA, SACO Y MANTA DE JUEGO 3 EN 1

Esta suave bolsa 3 en 1 es una magnífica alternativa a un capazo fijo. Se puede utilizar como suave acolchado protector o como saco en el carrito, pero también como manta de juego.

BOLSA SEGURA FÁCIL DE SUJETAR A LA SILLA DE PASEO

La bolsa se puede sujetar fácilmente bajo el asiento de la silla de paseo mediante dos correas ajustables y cierre de clic. Gracias a su fondo rígido y a las correas, te permite además cargar al bebé.

USO FLEXIBLE COMO SACO PROTECTOR

Para utilizarla como saco para la silla, solo hay que retirar el fondo y deslizar el cinturón de 5 puntos. Dos trabillas de goma permiten ajustar la longitud en los pies para que crezca con tu bebé.

CARRY N PLAY

BOLSA, SACO Y MANTA DE JUEGO 3 EN 1

USO COMO MANTA DE JUEGO PARA LLEVAR

Tanto si haces un descanso en tu paseo por el campo como si sales a hacer un picnic, esta bolsa se convierte rápidamente en una manta de juegos para que tu bebé pueda moverse, jugar y gatear.

ÚTIL: BOLSILLO LATERAL EXTRA PARA OBJETOS PEQUEÑOS

El bolsillo lateral adicional ofrece espacio para los objetos pequeños más importantes. Así podrás guardar bien, por ejemplo, el chupete y tenerlo siempre a mano cuando tu bebé lo necesite.

FÁCIL DE LAVAR EN LAVADORA

La bolsa se puede lavar a 40 °C. Para ello, primero retira el fondo.

CON INTERIOR DE ALGODÓN O MULLIDO FORRO POLAR

La bolsa está disponible con interior de microfibra de algodón transpirable o mullido forro polar.El cabezal es acolchado y aporta comodidad y calor en cualquier época del año.

CARRY N PLAY

BOLSA, SACO Y MANTA DE JUEGO 3 EN 1

Product Images

CARRY N PLAY

BOLSA, SACO Y MANTA DE JUEGO 3 EN 1

Carry N Play: bolsa, saco y manta de juego 3-en-1

Multiusos: bolsa, saco y manta de juego 3-en-1

Esta bolsa 3-en-1 es una magnífica alternativa a un capazo fijo. Se puede utilizar como acolchado protector o como saco, pero también como manta de juego. Esta bolsa se convierte en un momento en una manta de juegos para que tu bebé pueda moverse tanto si haces una parada espontánea como si planeas un picnic desde casa.
Bolsa o saco protector: fácil de ajustar en la silla

La bolsa se sujeta bajo el asiento de la silla mediante dos correas ajustables y cierre de clic. Gracias a su fondo rígido y sus correas, te permite cargar al bebé. Para convertirla en saco, es necesario retirar el fondo y deslizar el cinturón de 5 puntos. Dos trabillas de goma permiten ajustar la longitud en los pies para que crezca con tu bebé.

Equipamiento práctico con interior de algodón o forro polar

El bolsillo lateral permite guardar objetos pequeños, como el chupete. La bolsa está disponible con interior de microfibra de algodón o mullido forro polar. El cabezal es acolchado para aportar comodidad y calor todo el año. Para lavar la bolsa a 40 °C es necesario retirar el fondo.

Shipping

- Capazo 3 en 1

CARRY N PLAY

BOLSA, SACO Y MANTA DE JUEGO 3 EN 1

Product net weight	1,55 kg

Dimensions

Construido	85 x 40 x 13 cm
Información de edad	0 - 9 meses
Max. carga	9 kg