

POUR POUSSETTES ET REMORQUES DE VÉLO

/

**POLAIRE DOUILLETTE, FERMETURE À GLISSIÈRE À
DOUBLE SENS**

/

CHANCELIÈRE FACILE À NETTOYER ET À UTILISER



CHANCELIÈRE UNIVERSELLE
POUR POUSSETTES ET REMORQUES DE VÉLO



**CHANCELIÈRE UNIVERSELLE AVEC
MOTIF DE SIMBA**

Que ce soit dans la poussette, le landau ou la remorque de vélo, avec cette chancelière douillette, votre enfant sera toujours au chaud et vos sorties seront encore plus amusantes en compagnie du personnage Disney.

FIXATION FACILE À LA POUSSETTE

Vous pouvez fixer rapidement et en toute sécurité la chancelière spacieuse. Le design pratique possède sept fentes qui conviennent à des harnais à 5 points de différentes tailles.



**INSTALLATION
FACILE**
DANS LA POUSSETTE



AVEC SEPT FENTES POUR LE HARNAIS



**EMPIÈCEMENTS ANTIDÉRAPANTS
POUR UN MAINTIEN SÛR**

Pour un trajet plus sécurisé et pour empêcher que votre enfant ne glisse, la chancelière est dotée d'empêchements antidérapants sur le dos.

CHALEUR ET DOUCEUR AVEC L'INTÉRIEUR EN POLAIRE

Votre bébé se sentira toujours bien dans la chancelière pendant vos balades en hiver. Pour protéger bébé du froid et des courants d'air, vous pouvez refermer la partie supérieure comme une capuche.



RÉGLAGE INDIVIDUEL POUR TOUS LES TEMPS



CONFORT SUPPLÉMENTAIRE POUR VOTRE ENFANT

Quand le temps se réchauffe, vous pouvez ouvrir la partie avant de la chancelière avec la fermeture éclair, la replier et l'attacher avec des boutons.

FERMETURE ÉCLAIR DOUBLE SENS POUR ENFILAGE FACILE

Ouvrez la fermeture éclair à double sens que votre enfant puisse partir et revenir aisément. Ouvrez la zone inférieure et laissez dépasser les chaussures sales pour que la chancelière reste propre.



**ZONE AU
NIVEAU DES PIEDS**
FACILE À NETTOYER



**ZONE POUR LES PIEDS FACILE À
NETTOYER**

En ouvrant la fermeture éclair à double sens, vous pouvez nettoyer très facilement la zone des pieds de la chancelière hauck, car son intérieur est conçu dans un matériau facile d'entretien.

**NETTOYAGE PRATIQUE EN MACHINE
À LAVER**

Lavable en machine à 40 degrés, la chancelière pour poussette est idéale pour le quotidien.

FACILE À LAVER
EN MACHINE



POCHE DE RANGEMENT
**POUR UN TRANSPORT
CONFORTABLE**



**POCHETTE DE RANGEMENT POUR
UN TRANSPORT AISÉ**

Le dos de la chancelière pour l'hiver est doté d'une pochette. Une fois la chancelière roulée sur elle-même, il vous suffit de la ranger à l'intérieur pour la transporter.

PUSHCHAIR FOOTMUFF

CHANCELIÈRE DOUILLETTE POUR ENFANTS



Product Images



STORAGE BAG FOR SPACE-SAVING TRANSPORT



Lifestyle Images



Pushchair Footmuff – chancelière d'hiver douillette pour enfants

Vous aimez vous promener en hiver avec votre enfant ? La chancelière universelle pour poussette est l'accessoire qu'il vous faut. Buggy ou poussette ? Peu importe, car cette chancelière s'adapte à tout type de poussette. Vous gagnerez ainsi en flexibilité au quotidien. Grâce au design ingénieux de la chancelière et à sa taille généreuse, vous pouvez l'attacher facilement et en toute sécurité grâce aux plus de sept fentes compatibles avec des harnais à 5 points de différentes tailles. Pour plus de sécurité et pour empêcher que votre enfant ne glisse, la chancelière d'hiver pour poussette est dotée d'empêchements antidérapants sur le dos.

Confort élevé pour votre enfant grâce à l'intérieur en polaire et à la fermeture éclair à double sens

Votre bébé se sentira bien grâce à l'intérieur en polaire qui le tiendra au chaud. Pour protéger bébé du froid et des courants d'air, vous pouvez refermer la partie supérieure comme une capuche. Quand le temps se réchauffe, vous pouvez ouvrir la partie avant de la chancelière avec la fermeture éclair, la replier et l'attacher avec des boutons. Ouvrez la fermeture éclair à double sens que votre enfant puisse partir et revenir aisément. Vous pouvez également ouvrir la zone inférieure pour faire dépasser les chaussures de votre enfant afin que la chancelière reste propre.

La chancelière est facile à nettoyer et à utiliser

En ouvrant la fermeture éclair à double sens, vous pouvez nettoyer très facilement la zone des pieds de la chancelière hauck, car son intérieur est conçu dans un matériau facile d'entretien. Vous pouvez aussi simplement la laver en machine à 40 degrés. Le dos de la chancelière pour l'hiver est doté d'une pochette. Une fois la chancelière roulée sur elle-même, il vous suffit de la ranger à l'intérieur pour la transporter.

Shipping

- Couvre-jambes

PUSHCHAIR FOOTMUFF
CHANCELIÈRE DOUILLETTE POUR ENFANTS



Product net weight 0,90 kg

Dimensions

Dimensions de montage 105 x 57 x 10 cm

Information d'âge 0 - 36 mois